



20V Li-Ion Battery 2.0Ah

T20 B

Operating and Safety Instructions

- FR Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
- ES Instrucciones de uso y de seguridad
- PT Instruções de Operação e Segurança



GB

Wear hearing protection
Wear eye protection
Wear breathing protection
Wear head protection

Caution!

DO NOT incinerate batteries!

Read instruction manual

Li-ion

Li-ion battery cells are recyclable and should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice

Specifications	
Model number:	T20B
Voltage:	20V peak (18V sustained)
Capacity:	2.0Ah
Dimensions:	4-5/8" x 3-5/32" x 2-1/16" (117 x 80 x 52mm)
Weight:	0.88lbs (0.40kg)

As part of our ongoing product development, specifications of Triton products may alter without notice.

- Battery Safety**
- WARNING:** Li-Ion batteries, if incorrectly used, stored or charged are a fire, burn and explosion hazard.
- Keep the battery out of reach of children
 - Only charge Li-Ion batteries using the charger provided or designed specifically for your product
 - Only use Li-Ion batteries provided with a product or specifically designed to be compatible
 - Allow batteries to cool for 15 minutes after charging or heavy use. Failure to follow these instructions may cause over-heating or fire
 - When not in use batteries should be stored at room temperature (approximately 20°C/68°F)
 - Ensure that battery contacts cannot accidentally short in storage. Keep batteries clean; foreign objects or dirt may cause a short. Keep away from other metal objects, for example paperclips, coins, keys, nails and screws

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. This liquid may cause skin irritation or burns. Avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help
- DO NOT open, disassemble, crush, heat above 60°C or incinerate. Do not dispose of in fire or similar

- Instructions**
- The Triton T20 Battery provides ample runtime for the T20 range of power tools.
- Please note the following:
- The battery is supplied in a low charge condition. Charge before use
 - Only charge this battery with the charger provided with your T20 power tool
 - Refer to the main manual provided with your T20 product for charging instructions
 - Remove the battery as soon as possible from the charger when fully charged

- Disposal**
- Always adhere to national regulations when disposing of batteries that are no longer functional.
- Discharge batteries before disposal
 - DO NOT dispose of batteries with household waste
 - DO NOT dispose of by incineration, which may release toxic materials or gases plus a risk of explosion
 - Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of batteries

FR

Port de protection auditive
Port de lunettes de sécurité
Port du masque respiratoire
Port du casque

ATTENTION!

Ne pas brûler les batteries !

Lire le manuel d'instructions

Li-ion

Les batteries Li-ion ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente. Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes. (Valable uniquement pour les modèles UE)

Caractéristiques techniques	
Numéro du modèle :	T20B
Tension :	Valeur crête 20 V (18 V soutenu)
Capacité :	2,0 Ah
Dimension :	4-5/8" x 3-5/32" x 2-1/16" (117 x 80 x 52 mm)
Poids :	0.88 lbs (0.40 kg)

Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Triton peuvent changer sans notification préalable.


- Consignes de sécurité relative aux batteries**
- Garder la batterie hors de portée des enfants.
 - Ne pas ouvrir les batteries. Il n'y a aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.
 - Toujours entreposer la batterie dans un endroit sec et à température ambiante.
 - Utiliser uniquement cette batterie avec un outil de la gamme T20 pour être sûr que la batterie soit protégée contre la décharge totale et la surtension.
 - Ne pas entreposer la batterie lorsqu'elle est déchargée.
 - Ne pas appliquer de force excessive lors d'insertion de la batterie sut l'outil ou sur le chargeur. Vérifiez donc bien que la batterie soit correctement introduite pour pouvoir la faire glisser sans problème.
 - Ne pas utiliser la batterie si elle fuit ou si elle est endommagée.

- Ne pas provoquer de court-circuit avec les bornes de la batterie car cela peut entraîner des risques de brûlures ou d'incendie.
- Ne pas entreposer ou transporter la batterie avec les pièces métalliques comme des trombones, pièces de monnaie, clous, vis, etc., ce qui pourrait provoquer un court-circuit au niveau des bornes de la batterie.

- Instructions d'utilisation :**
- La batterie Triton T20 fournit un temps de fonctionnement long pour la gamme T20 d'outil électrique.
- The Triton T20 Battery provides ample runtime for the T20 range of power tools.
- Veuillez noter que :
- La batterie n'est pas fournie chargée complètement. Recharger avant l'utilisation
 - Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur fourni avec votre outil électrique
 - Pour les instructions relatives à la recharge veuillez-vous référer au manuel fourni avec le chargeur ou l'outil électrique
 - Enlevez la batterie du chargeur dès que possible quand celle-ci est totalement rechargée

- Recyclage**
- Toujours respecter les réglementations nationales relatives aux rejets des batteries usagées.
- Décharger complètement la batterie avant de la jeter
 - Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères
 - Ne pas les jeter au feu, car des substances toxiques ou des gaz pourraient s'échapper et provoquer un risque d'explosion.
 - Contacter les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les batteries.



**T20 B**

Las herramientas eléctricas, baterías y baterías de litio nunca deben desecharse junto con la basura convencional. Por favor, recicle las baterías sólo en puntos de reciclajes. En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor o con la autoridad local encargada de la gestión de residuos.

Características técnicas

Modelo:	T20B
Voltaje:	20 V pico, (18 V constante)
Capacidad:	2 Ah
Dimensiones (L x An x A	4-5/8 x 3-5/32 x 2-1/16" (117 x 80 x 52 mm)
Peso:	0.88lbs (0.40kg)

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Triton pueden cambiar sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad para baterías

ADVERTENCIA: Las baterías de litio pueden provocar un incendio, quemaduras o riesgo de explosión si no se almacenan correctamente.

- Mantenga las baterías de litio fuera del alcance de los niños.
- No utilice el cargador con otras baterías que no sean las suministradas con este producto.
- Utilice solo baterías compatibles con este producto.
- Deje que se enfríen las baterías por 15 minutos después de la carga o de un uso prolongado. No seguir estas instrucciones podría provocar un incendio.
- Cuando no use las baterías, deben guardarse en un lugar seco, cerca de la temperatura ambiente (20 °C).
- Asegúrese de que las baterías no puedan accidentalmente cortocircuitarse durante su almacenaje.
- Mantenga limpias las baterías, ya que los cuerpos extraños (clips, monedas, clavos, tornillos, etc.) y la suciedad pueden causar un cortocircuito u obstruir la ventilación.

- Tenga precaución, durante condiciones de uso extremas, podría desprenderse el líquido del interior de la batería. Este líquido puede causar irritaciones en la piel y los ojos. Evite el contacto en todo momento. En caso de contacto, enjuague la zona con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos solicite ayuda médica.
- Nunca abra, desmonte, rompa, incinere o caliente por encima de 60° C la batería.

Instrucciones de funcionamiento

La batería de alta capacidad Triton T20 proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado para todas las herramientas de la gama T20.




Por favor, tenga en cuenta que:

- La batería se suministra con el nivel de carga bajo. Carguela antes de utilizarla.
- Cargue solamente la batería con el cargador suministrado con su herramienta T20.
- Lea las indicaciones del manual de su herramienta T20 antes de cargar la batería.
- Retire la batería del cargador una vez que esté completamente cargada.

Reciclaie

Siga siempre las normativas sobre reciclaje para desechar las baterías que ya no sean funcionales.

- Descargue las baterías completamente antes de desecharlas.
- No deseche las baterías junto a la basura convencional.
- No incinere las baterías, podrían emitir gases tóxicos y explotar.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar las baterías correctamente.



As células de íons de Lítio da bateria são recicláveis, e não devem ser descartadas em lixo doméstico. Faça a reciclagem em locais próprios para isso. Consulte as autoridades locais ou seu revendedor para saber como reciclar.

Especificação

Número do modelo:	T20B
Voltagem:	20V pico (18V contínuos)
Capacidade:	2,0Ah
Dimensões (CxLxA):	117 x 80 x 52mm
Peso:	0,88 lb

Como parte do desenvolvimento de nossos produtos, as especificações da Triton podem ser alteradas sem aviso.

Segurança da bateria

AVISO: As baterias de íons de Lítio oferecem risco de incêndio, queimaduras ou explosão, se forem usadas, armazenadas ou carregadas de modo incorreto.

- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
- Carregue as baterias de íons de Lítio apenas com o carregador fornecido, projetado especificamente para seu produto.
- Use apenas as baterias de íons de Lítio fornecidas com o produto, ou baterias concebidas para serem compatíveis.
- Deixe que as baterias esfriem por 15 minutos após a carga, ou depois de uso intenso. O não cumprimento destas instruções poderá provocar superaquecimento ou incêndio.
- Quando não estiverem em uso, as baterias devem ser armazenadas à temperatura ambiente (aprox. 20°C/68°F).
- Assegure-se de que as baterias não podem sofrer um curto-circuito acidental, enquanto estiverem armazenadas.

Mantenha as baterias limpas; objetos estranhos e suja podem causar curto-circuitos. Mantenha as baterias longe de objetos de metal, como por exemplo cliques de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos.

- Sob condições excessivas, as baterias poderão expelir líquidos. Estes líquidos poderão causar queimaduras ou irritação na pele. Evite contato. Caso ocorra contato acidental, lave com bastante água. Caso o líquido entre em contato com os olhos, procure um médico.
- NÃO abra, desmonte, esmague ou aqueça acima de 60°C, nem incinere. Não jogue fora no fogo ou lugar similar.

Instruções

A bateria T20 da Triton fornece uma grande autonomia de uso para as ferramentas elétricas da linha T20.

Recomenda-se observar o seguinte:

- A bateria é fornecida com baixa carga. Carregue-a antes de usar.
- Carregue esta bateria somente com o carregador de baterias fornecido com sua ferramenta elétrica T20.
- Consulte o manual principal, fornecido com seu produto, para obter as instruções de carga.
- Ao término do carregamento, remova a bateria do carregador assim que possível.

Descarte

Cumpra sempre as leis nacionais ao descartar dispositivos que não funcionam mais e cujo reparo não é mais viável.

- Descarregue as baterias antes do descarte.
- NÃO descarte baterias no lixo doméstico comum.
- NÃO descarte por meio de incineração, o que poderia liberar gases ou materiais tóxicos, além de criar risco de explosão.
- Contate a autoridade

Notes

tritontools.com

